

Das Reinigungsmittel wird aus dem Behälter nicht angesaugt

Damit das **Reinigungsmittel** aus dem **Behälter** angesaugt wird, muss der Hochdruckreiniger **ausgeschaltet** sein. Nur im **ausgeschalteten** Zustand wird beim Betätigen des Abzuges der Sprühpistole der nötige Unterdruck erzeugt, um das **Reinigungsmittel** aus dem **Behälter** zu ziehen.



Gedanke dahinter ist, dass zuerst das **Reinigungsmittel** auf der zu reinigenden **Fläche** aufgetragen wird.

Bei den folgenden **Aufsätzen** wird das **Reinigungsmittel** auch angesaugt, selbst wenn der Hochdruckreiniger **eingeschalten** ist:

Waschbürste Fest



[Waschbürste HPC Serie Stecknippel Ø14,5 | Scheppach Shop](#)

[Reinigungsbürste für Hochdruckreiniger - scheppach | Scheppach Shop](#)

Rotierende Waschbürste



[Rotierende Waschbürste für Hochdruckreiniger - scheppach | Scheppach Shop](#)

3 in 1 Düse für Hochdruckreiniger
(nur in der Waschfunktion)



[3in1 Düse für Hochdruckreiniger | Scheppach Shop](#)

Achtung: Sollten Sie ein Gerät der HPC-Serie verwenden, dann können mit diesem Gerät nur Aufsätze verwendet werden die den Zusatz HPC-Serie in der Artikelbezeichnung tragen.