

Serviceinformation für: Wiesenmäher HMP161-56



Problemstellung: Wie wird das Rad gewechselt?

Beschreibung: Um das Rad zu wechseln, muss lediglich die Radmutter entfernt werden.



Anschließend kann das Rad einfach abgenommen und durch ein neues ersetzt werden.

