

Serviceinformation für: Wiesenmäher HMP161-56



Problemstellung: Wie wird der Seilzugstarter gewechselt?

Beschreibung: Wenn der **Seilzugstarter** gewechselt werden muss, dann müssen zunächst die drei **Hutmutter** entfernt werden.



Anschließend kann der **Seilzugstarter** komplett abgenommen und durch einen neuen ersetzt werden.

