

## Tastenkombination Menü-Führung BRMR 300

Mit nachfolgenden Tastenkombinationen können die beschriebenen Einstellungen verändert werden.

Die Tastenkombinationen müssen jeweils für mindestens drei Sekunden lang gedrückt werden.

Tastenfeld:



Kombinationen:

- |                    |   |                                   |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| - ON               | = | an und ausschalten                |
| - Start            | = | Datum und Uhrzeit                 |
| - Home             | = | Regensensor                       |
| - OK               | = | Mähzeit in Stunden                |
| - Home & OK        | = | Mäh-Tage pro Woche                |
| - OK & Start       | = | Startzeit ändern                  |
| - Start & Home     | = | PIN ändern                        |
| - Start, Home & OK | = | auf Werkseinstellung zurücksetzen |