

Serviceinformation für: Wiesenmäher HMP161-56



Problemstellung: Wie kann der Bowdenzug nachjustiert werden?

Beschreibung: Es kann nötig sein, dass der **Bowdenzug** nachjustiert werden muss, z.B. wenn sich dieser gelängt hat. In so einem Fall würde beim Betätigen des **Bremsbügels** der **Motorbremsehebel** den **Microschalter** nicht betätigen und es wird kein **Zündfunke** für den Start freigegeben.

In der folgenden Anleitung wird gezeigt, wo und wie der **Bowdenzug** nachjustiert werden kann.

Zunächst folgt man dem **Bowdenzug** vom **Bremsbügel** bis zur **Motorbremse**.



Der **Bowdenzug** ist an der **Motorbremse** mit zwei **Kontermuttern** befestigt. Zum Nachjustieren wird zunächst die rechte Mutter nach rechts gedreht und damit dann mit der linken Mutter nachgespannt werden kann.



Serviceinformation für: Wiesenmäher HMP161-56



Achtung: Es muss darauf geachtet werden, dass der Bowdenzug nicht zu straff eingestellt wird. Sollte dies der Fall sein, dann hätte der Bremsbügel keinerlei Funktion. Was zur Folge hätte, dass der Rasenmäher sich ohne Betätigung des Bremsbügels starten lässt und beim Loslassen des Bremsbügels das Gerät einfach weiterläuft.

Deshalb sollten die Einstellungen Stück für Stück vorgenommen und dazwischen immer wieder ein Testlauf durchgeführt werden.