

HMS1500 Abricht und Dickenhobel / startet nicht

Problemstellung:

Der Abricht und Dickenhobel HMS1500 lässt sich nicht starten.

Beschreibung:

Endschalter prüfen – je nach Betriebsart. Wenn ein Endschalter nicht betätigt wird, startet die Maschine nicht. Beachten Sie dazu auch die Bedienungsanleitung unter „in Betrieb nehmen“.

Beim Dickenhobeln: Kontrollieren Sie, ob die Rändelschraube der Spanauswurfhaube bis zur Endposition gedreht ist.

Beim Abrichthobeln: Prüfen Sie, ob der Abgabetisch korrekt montiert ist.

Stellen Sie den Dickentisch mit der Handkurbel ganz nach unten. Setzen Sie die Absaughaube auf den Dickentisch und stecken Sie die Lasche von der Absaughaube in die Aufnahme am Dickentisch.

Kurbeln Sie den Dickentisch vorsichtig nach oben, bis die Absaughaube fixiert ist.

Die Arretier-Hebel müssen vollständig geschlossen sein, sonst wird der Endschalter nicht ausgelöst

Schutzeinrichtungen kontrollieren: Die Maschine darf sich bei geöffneter Schutzeinrichtung nicht einschalten lassen. Prüfen Sie, ob alle Schutzhauben, Abdeckungen und Verriegelungen korrekt montiert und geschlossen sind



die Maschine hat zwei Kunststoffeinsätze die zum abrichthobeln unten eingesetzt werden müssen. Dazu muss noch der Dickentisch ganz nach oben gekurbelt werden damit die Endschalter betätigt werden.