

Laubsauger / Laubbläser LBH

Problemstellung:

Der Motor lässt sich nicht starten.

Beschreibung:

Die Maschine muss komplett montiert sein. Es sind zwei Endschalter verbaut, welche entweder von einer Abdeckung oder vom Saug- bzw. Blasrohr betätigt sein müssen, damit die Zündung freigegeben wird. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Sicherheitsvorgaben um das Unfallrisiko zu minimieren.



Beide Rohre müssen ganz aufgesteckt werden. Wird die Blasfunktion benötigt muss an der Saugseite lediglich der Deckel geschlossen werden.

Endschalter



Beide Rohre müssen um ca. 5cm verdreht werden. Am Blasrohr müssen zusätzlich zwei beiliegende Schrauben eingedreht werden.